Enduro Carry ALL'12 取り付け説明書

※注意事項※

・この説明書を取り付け前に必ずお読みください。

・バック取り付けの際、ヘッドライトが隠れ無いように取り付けて下さい。

・取り付け完了後は、必ずテスト走行を行いバックの位置や、ベルトの緩みを必ず確認して下さい。

・別紙、Wolfman Motorcycle Luggage 取扱説明書も必ずお読み下さい。

取り付け方法

このバックは以下のベルトで取り付けされます。

バック上側のベルト 2 本（短いベルト）

バック下側のベルト 2 本（長いベルト）

（取り付け完成写真）

（写真 1）

ＳＴＥＰ．１　上側

写真１のように、ハンドルに上側のベルト 2 本を巻きつけます。

ベルトを通すときは必ず、ブレーキホースの下を通します。

※ブレーキホースやワイヤー類には、絶対に固定をしないでください。

ＳＴＥＰ．２　下側

（写真 2）

（写真 3）

写真 2 のようにベルトをフォークの内側に通し、アンダーブリッジ（フォークを支える下側の部品）の下を通してベルトを固定します。

ＳＴＥＰ．３　位置の調整

ヘッドライト、ゼッケンカウルに取り付ける場合はともに、バックが上側に取り付けられるように位置を調整します。ヘッドライトを隠さないように調整して下さい。

※走行前に下記の事を確認して下さい※

・前側のベルトの余りが極端に長い場合は、ハサミでカットする事をお勧めします。切り口はライダーで軽くあぶり、ほつれないように処理して下さい。
（ライターはガソリンタンクの近くで使用しないで下さい）

・バックの容量に対して荷物が少ない場合は、コンプレッションベルトを引き、調整を行ってください。

・4 本全てのストラップを確認しテンションが掛っていることを確認して下さい。

・小型のマップケースは、ベルクロで固定されており位置を変更する事が可能です。
（写真。3）

・バックがヘッドライトの照射の妨げになっていないか確認して下さい。